




BRUSTUMFANG

Messen Sie den Brustumfang an der breitesten Stelle der Brust. Das Massband waagrecht um den Körper führen.

GROESSENTABELLE

KLASSISCHE WARNWESTEN

Für Warnwesten mit Klettverschluss, Reissverschluss und Mesh-Westen.

SO MESSEN SIE RICHTIG



1. Brustumfang messen

Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust waagrecht um den Körper.



2. Über der Kleidung messen

Messen Sie über der Kleidung, die Sie normalerweise unter der Weste tragen.



3. Nicht zu eng messen

Das Massband sollte angenehm anliegen, aber nicht einschneiden.

GROESSE	BRUSTUMFANG DER WESTE	BREITE (von Achsel zu Achsel)	LAENGE (von Schulter bis Saum)
S	100 cm	50 cm	56 cm
M	104 cm	52 cm	60 cm
L	112 cm	56 cm	64 cm
XL	120 cm	60 cm	67 cm
XXL	130 cm	65 cm	69 cm
3XL	140 cm	70 cm	71 cm
4XL	148 cm	74 cm	73 cm
5XL	156 cm	78 cm	75 cm
6XL	168 cm	84 cm	77 cm
7XL	180 cm	90 cm	80 cm

Alle Masse sind ca.-Angaben in Zentimetern. Geringe Massabweichungen sind produktionsbedingt moeglich.

UNSERE EMPFEHLUNG



ÜBER T-SHIRT

NORMALE GROESSE



ÜBER ARBEITSJACKE

+ 1 GROESSE



ÜBER WINTERJACKE

+ 2 GROESSEN



Tipp: Liegen Sie zwischen zwei Groessen, empfehlen wir die groessere Groesse für optimalen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.

WICHTIGE HINWEISE



Die angegebenen Masse beziehen sich auf die Artikelmasse der Warnweste.



Aufgrund von produktionstechnischen Toleranzen sind geringe Massabweichungen moeglich.



Im Zweifel empfehlen wir, die groessere Groesse zu waehlen, um optimalen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit zu gewaeleisten.

